

<b>Räderübersicht</b>		Stand 03/13
<b>Breite 5 (F07)</b>		
<b>Styling Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Schraube/Bemerkung</b>
<b>84</b>	4.50B x 18 H2 LM-Notrad, IS-1	<b>36 11 6 796 147</b>
<b>238</b>	8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 775 996</b> <b>36 11 6 775 997</b>
<b>271</b>	8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS30	<b>36 11 6 781 274</b>
<b>272</b>	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS25 9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS39	<b>36 11 6 781 275</b> <b>36 11 6 781 276</b>
<b>311</b>	8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 787 604</b> <b>36 11 6 787 606</b> (chrom) <b>36 11 6 792 592</b> (midnight chrom) <b>36 11 6 787 605</b> <b>36 11 6 787 607</b> (chrom) <b>36 11 6 792 593</b> (midnight chrom)
<b>312</b>	8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 787 608</b> <b>36 11 6 787 610</b> (ferric grey) <b>36 11 6 787 609</b> <b>36 11 6 787 611</b> (ferric grey)
<b>315</b>	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS25 9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS39	<b>36 11 6 788 703</b> <b>36 11 6 788 704</b>
<b>316</b>	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 788 705</b> <b>36 11 6 788 706</b>
<b>452</b>	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS25 9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS39	<b>36 11 6 857 672</b> <b>36 11 6 859 877</b>
<b>457</b>	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 857 673</b> <b>36 11 6 857 674</b>
<b>458</b>	8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS25 9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS39	<b>36 11 6 857 675</b> <b>36 11 6 859 878</b>
<b>459</b>	8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 857 676</b> <b>36 11 6 857 677</b>
<b>463</b>	8½J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS25 10J x 21 EH2+ LM-Gußrad, IS41	<b>36 11 6 854 556</b> <b>36 11 6 854 557</b>

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.