

<b>Räderübersicht</b>		Stand 08/16
<b>Breitreihe X1 (F48/F49/M13)</b>		
<b>Styling Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Schneidnummer/Bemerkung</b>
<b>12</b>	3.50B x 17 H2 Stahlnotrad, IS18 7½J x 17 H2 Stahlrad, IS52	<b>36 11 6 851 507</b> <b>36 11 6 851 514</b>
<b>385</b>	7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52 7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52	<b>36 11 6 856 064</b> <b>36 11 6 866 673</b> (schwarz)
<b>479</b>	7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52	<b>36 11 6 856 063</b>
<b>511</b>	8J x 19 H2 LM-Gußrad, IS47	<b>36 11 6 851 785</b>
<b>559</b>	7½J x 17 H2 LB-Schmiederad, IS52	<b>36 11 8 750 127</b>
<b>560</b>	7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52	<b>36 11 6 856 061</b>
<b>561</b>	7½J x 17 H2 LM-Gußrad li, IS52 7½J x 17 H2 LM-Gußrad re, IS52	<b>36 11 6 856 062</b> <b>36 11 6 866 106</b>
<b>564</b>	7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52 7½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS52	<b>36 11 6 854 107</b> (Indien) <b>36 11 6 856 065</b>
<b>566</b>	7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51	<b>36 11 6 854 108</b> (Indien) <b>36 11 6 856 067</b> <b>36 11 6 883 503</b> (schwarz)
<b>567</b>	7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51	<b>36 11 6 881 443</b> <b>36 11 6 856 068</b> (glanzgedreht)
<b>568</b>	7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51	<b>36 11 6 854 109</b> (Indien) <b>36 11 6 856 069</b>
<b>569</b>	7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51	<b>36 11 6 854 110</b> (Indien) <b>36 11 6 856 070</b>
<b>570M</b>	7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51 7½J x 18 H2 LM-Gußrad, IS51	<b>36 11 7 839 805</b> (Indien) <b>36 11 7 850 456</b>
<b>572M</b>	8J x 19 H2 LM-Gußrad, IS47	<b>36 11 7 849 120</b>
<b>573</b>	8J x 19 H2 LM-Gußrad, IS47	<b>36 11 6 856 074</b>
<b>574</b>	6½J x 17 H2 LM-Gußrad, IS39	<b>36 11 6 856 076</b>
<b>683</b>	7½J x 17 H2 Schmiederad, IS52	<b>36 11 6 869 172</b>

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.